

CAPTURAS DE TELA



Descrição:

Nunca foi tão simples fazer uma captura de tela. Basta clicar no botão da interface presente em todas as páginas. O sistema realiza uma captura de tela da página exibida (condução, visão ou mapa). Quando a página Condução está em exibição, a captura de tela inclui a visão incrustada (se for o caso).

As capturas de tela podem ser utilizadas para depoimentos, treinamentos, relatórios, provas, etc. A captura de tela leva somente um segundo e não precisa de HD externo.

GRAVAÇÕES DE VÍDEO



Descrição:

A gravação de um vídeo está acessível a partir da barra multimídia que aparece ao se dar um clique duplo ou mantendo-se no ícone de captura de tela. A partir deste menu é possível começar uma gravação (botão vermelho) ou acessar ao leitor integrado (botão play).

Durante a gravação de um vídeo, os 30 segundos anteriores ao clique são automaticamente gravados. Esta capacidade permite de não perder o evento responsável por iniciar a gravação.

UTILIZE O SEU EQUIPAMENTO: PC, TABLET, SMARTPHONE



Descrição: Utilize o seu próprio equipamento padrão graças ao nosso módulo passarela: PC, tablet, smartphone. Vários membros de uma equipe podem seguir o robô (vídeo e áudio) e controlá-lo. Isso permite a integração em um sistema completo: o primeiro interventor, outros membros, equipe externa, veículo de comando da operação.

Seu representante:

nexTER
ROBOTICS

13 route de la Minière - 78034 Versailles Cedex - France
Telephone: + 33 1 39 49 33 22 - Fax: + 33 1 39 49 85 22
www.nexter-robotics.com - contact@nexter-robotics.com

Photos Copyright Nexter/Aspheri/Moreau. Imagery used for illustration only. Specifications are subject to change without notice.
©2016 Nexter Systems. All right reserved. NERVA® is a registered trademark of Nexter Systems.



ESTAÇÕES DE COMANDO



nexTER
ROBOTICS

ESTAÇÕES DE COMANDO ENDURECIDAS



ESTAÇÃO PORTÁTIL
NCCS-FZM1

Baseada em um PANASONIC ToughPad FZ-M1 endurecido



ESTAÇÃO PARA VEÍCULOS
NCCS-CF19

Baseada em um PANASONIC CF 19 ultra endurecido

Características Gerais para as 2 estações de comando:

- Compatíveis com todos os robôs da família NERVA®
- Interface/textos em francês. Inglês, espanhol, alemão, russo (outras línguas sob encomenda)
- Permite o controle das capacidades nativas do NERVA® LG e todos os módulos suplementares
- Rádio OFDM de alto desempenho: 2.4 GHz (controle de exportação: WiFi em caso de restrição)
- Com antena pequena ou grande (antenas para veículos disponíveis)

Estação de Comando Portátil:


- Tela tátil 7"
- Integra um mini joystick e botões tácteis
- Autonomia em bateria: 2 horas

Estação de Comando para Veículo:

- Tela tátil 10.1"
- Integra um mini joystick e botões
- Autonomia em bateria: 10 horas



PÁGINA “CONDUÇÃO”




Descrição:

Na página Condução, a câmera frontal é exibida em tela grande. Todas as outras câmeras a bordo (assim como os módulos suplementares) podem ser exibidas em miniatura. A janela incrustada pode ser colocada em qualquer lugar da tela, utilizando-se o controle tátil a fim de não esconder alguma área interessante da câmera frontal HD.

É possível também passar do modo miniatura para um tamanho médio, clicando-se no ícone situado no canto inferior direito da janela incrustada.

PÁGINA “VISÃO”



Descrição:

Na página Visão, todas as câmeras integradas na base móvel do robô são exibidas simultaneamente permitindo selecionar quais câmeras serão exibidas em miniatura. Todas os comandos das câmeras (luminosidade e zoom) são acessíveis desta página. Selecione as luzes branca ou infravermelha, a intensidade da luminosidade e o zoom rapidamente e em um único movimento. O status do robô permanecem sempre exibidos no canto superior direito da tela e mostra: o status geral do robô, a qualidade do sinal GPS, a qualidade do sinal de rádio e a autonomia das baterias.

PÁGINA “MAPA”



Descrição:

Na página Mapa (quando o GPS está disponível), o mapa da zona da missão é exibido automaticamente (uma vez que tenha sido carregado anteriormente), integrando a posição e a orientação do robô. A imagem da câmera frontal HD é sempre exibida em miniatura.

As coordenadas do robô (latitude, longitude) são mostradas de modo digital e em tempo real (formato decimal) na parte central superior do mapa. Vários mapas podem ser carregados previamente no sistema.

PÁGINA “MÓDULOS”



Descrição:

Os módulos suplementares são adicionados em modo plug&play em 1 clique. Uma vez adicionado no robô, o programa reconhece automaticamente o módulo e permite a operador, o uso imediato e sem instalação.

Um ícone que representa o modo adicionado aparece automaticamente na parte inferior da tela, permitindo que o operador acesse imediatamente a página de comando dos recursos do módulo adicionado.