

СКРИНШОТЫ



Предельно простое выполнение скриншотов (снимков экрана) - одним щелчком на кнопке интерфейса, указанного на каждой странице. Система выполняет снимок выведенной на экран страницы (Управление, Обзор или Карта). При выводе на экран страницы Управление снимок включает в себя и помещенное в нее изображение (при его наличии).

Скриншоты могут использоваться для разбора выполнения задачи и составления отчетов, обучения, предоставления доказательств и т.д. Скриншот выполняется за секунду и не требует наличия внешнего жесткого диска.

ВИДЕОСЪЕМКА



Доступ к видеосъемке осуществляется со строки «мультимедиа», выводимой на экран двойным щелчком или с иконы скриншота. Данное подменю позволяет вести видеосъемку (красная кнопка) или получить доступ к встроенному считывающему устройству (кнопка «play»).

При выполнении видеосъемки автоматически производится запись событий, наблюдавшихся за 30 секунд до включения съемки. Данная возможность позволяет не упустить событие, послужившее поводом для выполнения видеосъемки.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ПК, ПЛАНШЕТ, СМАРТФОН



Благодаря нашему переходному модулю вы можете использовать ваше собственное оборудование: ПК, планшет, смартфон. За положением и действиями робота могут следить несколько членов подразделения (в видео и звуковом режиме), а также брать на себя управление. Это позволяет включать робот в комплексную систему:

Ваш представитель

nexter
ROBOTICS

13 route de la Minière - 78034 Versailles Cedex - France
Телефон: + 33 1 39 49 33 22 - факс: + 33 1 39 49 85 22
www.nexter-robotics.com - contact@nexter-robotics.com

Photos Copyright Nexter/Aspheri/Moreau. Imagery used for illustration only. Specifications are subject to change without notice.
©2018 Nexter Systems. All right reserved. NERVA® is a registered trademark of Nexter Systems.



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



nexter
ROBOTICS

RU

УСИЛЕННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



**ПЕРЕНОСНОЙ
ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**
NCCS-FZM1

Переносной пульт управления выполнен на базе защищенной системы PANASONIC ToughPad FZ-M1.



**БОРТОВОЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**
NCCS-CF19

Бортовой пульт управления выполнен на базе сверхпрочной системы PANASONIC CF 19.

Общие характеристики пультов управления

- совместимость со всеми роботами семейства NERVA®
- интерфейс/тексты на французском, английском, испанском, немецком, русском языках (другие языки под заказ)
- обеспечение контроля штатных характеристик робота NERVA® LG и всех дополнительных модулей
- высокие характеристики радиосвязи OFDM: 2,4 ГГц (контроль экспорта: WiFi с ограничением)
- оснащение большой или малой антенной (имеются антенны для машины)

Переносной пульт управления :


- сенсорный экран 7"
- наличие миниджойстика и сенсорных кнопок
- продолжительность работы от аккумуляторной батареи: 2 часа

Бортовой пульт управления:

- сенсорный экран 10,1"
- наличие джойстика и кнопок
- продолжительность работы от аккумуляторной батареи: 10 часов.




СТРАНИЧКА «УПРАВЛЕНИЕ»



На странице Управление на экран в полном размере выводится изображение, получаемое с передней камеры. Изображения со всех остальных бортовых камер (а также с дополнительных модулей) могут выводиться на экран в режиме «окно в окне». Новое окно можно размещать в любом месте экрана при помощи сенсорного управления, с тем, чтобы не перекрывать нужную зону, отображаемую передней камерой HD. Обеспечивается также возможность перехода от режима «плитки» к среднему размеру изображения щелчком на иконке в нижнем правом углу выведенного на экран окна.

СТРАНИЧКА «ОБЗОР»



нужную камеру для вывода изображения с нее на экран в режиме окна в окне. С данной странички обеспечивается доступ ко всем командам управления видеокameraми (подсветка и зуммирование). Вы можете мгновенно, т.е. одним движением включить обычную или инфракрасную подсветку, отрегулировать яркость подсветки и необходимое приближение или удаление. Информация о состоянии робота всегда указывается в правом верхнем углу экрана, куда выводятся следующие данные: общее состояние робота, качество сигнала GPS, качество сигнала радиосвязи и степень заряда аккумуляторных батарей.

СТРАНИЧКА «КАРТА»



На страничку Карта (при наличии GPS) автоматически выводится карта зоны выполнения задачи (при условии ее предварительной загрузки) с указанием положения и текущей ориентации робота. Изображение с передней камеры всегда выводится на экран в режиме окна в окне.

Координаты робота (широта, долгота) указываются в числовом виде в реальном времени (в десятичной форме) в центре карты. В систему можно предварительно загрузить несколько карт.

СТРАНИЧКА «МОДУЛИ»



Дополнительные модули самонастраиваются одним щелчком. После установки на роботе программа последнего автоматически распознает модуль, и оператор мгновенно получает возможность пользоваться им без какой-либо установки программного обеспечения.

В нижней части экрана автоматически высвечивается пиктограмма, отображающая дополнительный модуль, что позволяет оператору получить немедленный доступ к страничке управления функциями дополнительного модуля.